



GESCHWINDIGKEITS-ANZEIGE

DREHZAHL-ANZEIGE

MOTORSTOP-SCHALTER
BREMSLEUCHTEN-SCHALTER vorne
ANLASSER-KNOPF
LICHT-SCHALTER

CDI

DEKOMPRESSOR-MAGNETSPULE

DEKOMPRESSIONS-REGLER

SEITENSTÄNDER-SCHALTER

BREMSLEUCHTEN-SCHALTER hinten

BLINK-RELAIS (2 bzw 3polig)

- 1 - Blinkerkontrollleuchte
- 2 - Neutralleuchte
- 3 - Fernlichtkontrollleuchte
- 1 - 3 12V;2W;T5

LENKERSCHALTER rechts

ZÜNDSPULEN
DPR0EA-9

BLINKER vorne rechts

BLINKER hinten rechts

SCHEINWERFER
Fernlicht
Abblendlicht

RÜCKBREMS-LEUCHTE rechts

STANDLICHT

RÜCKBREMS-LEUCHTE links

BLINKER vorne links

KENNZEICHEN-BELEUCHTUNG

BLINKER hinten links

ZÜNDSCHALTER

HUPE

HUPEN-KNOPF

BLINKER-SCHALTER

LICHTHUPEN-KNOPF

ABBLENDLICHT-SCHALTER

NEUTRAL-SCHALTER

KUPPLUNGS-SCHALTER

REGLER GLEICHRICHTER

LICHT MASCHINE

BATTERIE
FTX 14-BS
oder
YTX 14-BS

ANLASSER-RELAIS
ANLASSER-MOTOR

SICHERUNGS-KASTEN

LENKERSCHALTER links

L - Ladespule 0,5-0,9 Ohm
S - Suchspule 165-276 Ohm
E - Erregerspule 260-434 Ohm

- 1 - 20A Haupt
- 2 - 20A Dekompressor
- 3 - 10A Scheinwerfer
- 4 - 10A Blinker

zweipunktrelais
OHNE GEWÄHR - ANWENDUNG AUF EIGENE GEFAHR